

Ersatzteilliste
32 Zoll 4B Premium LTE + Gas Grill
Art. Nr. EBS4B4-LTEPLUS
Ab SN 4MQP-16785BLTE3001


EBS-BADGE-007



Inhalt

32 Zoll 4B Premium LTE + Gas Grill EBS4B4-LTEPLUS	3
ET-Nummern	4

32 Zoll 4B Premium LTE + Gas Grill EBS4B4-LTEPLUS



ET-Nummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anz.	Anmerkung
1	EBS-4LTE3-007	Deckel	1	
2	EBS-3pro-067	Glühlampe für Deckel 12V	2	
4	EBS-3PRO18-002	Lampengehäuse für Deckel	2	
5	EBS-BADGE-007	Abzeichen	1	
6	EBS-32-029	Ventil für Rotisserie Brenner	1	
7	EBS-32-041	Rotisserie Brenner	1	
8	EBS-32-016	Deckel für Rotisserie Zündung	1	
9	EBS-LTE3-013	Abdeckung für Magnetsensor	1	
10	EBS-LTE3-011	Magnetsensor kpl.	1	
11	EBS-LTE3-010	Schaltkasten	1	
12	EBS-LTE2-001	Grillrost	1	
13	EBS-4LTE3-003	Feuerbox	1	
14	EBS-4LTE3-005	Bedienkonsole	1	
15	EBS-32-036	Gasverteiler	1	
16	EBS-32-085	Auffangschale	1	
17	EBS-32-089	Temperaturanzeige	1	
18	EBS-32-090	Blende für Temperaturanzeige	1	
19	EBS-32-039	Flexible Leitung für Rotisserie Brenner	1	
20	EBS-LTE3-018	Einschaltknopf	1	
21	EBS-LP-HOSE/REG	LP-Schlauch & Regler	1	
23	EBS-LTE3-014	Kabel für Trafo	1	
24	EBS-3PRO-031	Trafo	1	
25	EBS-LTE3-002R	Drehknopf für hinteren Brenner	1	
26	EBS-LTE3-002	Drehknopf für Hauptbrenner	4	
27	EBS-LTE3-001	Blende mit LED Beleuchtung	5	
28	EBS-LTE3-003	Blende für Drehknopf	5	
29	EBS-32-84	Abdeckung groß	1	
30	EBS-32-83	Abdeckung klein	1	
31	EBS-32-064	Flammenbändiger	1	
32	EBS-32-043	Hauptbrenner	4	
33	EBS-32-052	Abscheider	3	
34	EBS-LTE2-002	Stifte & Schrauben	1	
35	EBS-32-033	Wärmefach	1	
36	EBS-32-012w	Gummipuffer für Deckel	4	
37	EBS-LTE3-012	Feder für Deckel	2	
38	EBS-32-102	Halterung für Wärmefach	2	
39	EBS-4LTE3-006	Abdeckung für Feuerbox	1	
40	EBS-32-001	Griff für Deckel	1	
41	EBS-4LTE3-015	LED-Einheit	1	
42	EBS-32-028	Ventil für Hauptbrenner	1	