


Ersatzteilliste eGNITE 13" Art. Nr. 100002514 & 100002515



Inhalt

eGNITE Control 13 ^{cc}	3
ET-Nummern	4

eGNITE Control 13"



ET-Nummern

Pos.	Artikel Nummer	Beschreibung	Anz.	Anmerkung
3	100003634	Netzkabel	1	
8		Standfuß	4	
9		Druckknopf	1	
14		Display-Treiberplatine	1	
15	100003635	Display	1	
16	100003636	Scharnier 1	1	
21	100003637	Scharnier 2	1	
22		Vodrerer Griff	1	
23		Hinterer Griff	1	
24		Griffhalter links	1	
27	100003638	Äußereres Türglas	1	
28		Griffhalter rechts	1	
33		Linke Seitenplatte	1	
43	100003639	Türdichtband	1	
47		Obere Abdeckung	1	
48	100003640	Quarz-Heizstab	1	
49	100003641	Pizzastein	1	
50	100003642	Gebläsebaugruppe	1	
54		Hintere Abdeckung	1	
59		Rechte Seitenplatte	1	
60	100003643	Temperaturregler	1	
63	100003644	Heizrohrbaugruppe	1	
68	100003645	Temperaturfühler	1	